



Enstriksyon Pou Netwaye Disk Filté-a

Isit la se etap ki pou pran pou netwaye yon filtre disk.

Fèmen sous dlo ki prale nan disk filtre-a.

Si dlo a ka koule tounen nan filtre a soti nan yon tank elve, tou dekonekte oswa otreman dlo ajistab soti nan tank lan sou bò egzeyat nan filtè-a.

Retire plög ki anba nan fon an nan filtre ki nan disk la oswa si gen yon tiyo ki anba a, ouvri tiyo epi kite dlo a koule soti nan kay la.

Ak anpil atansyon devise mwatye ki pi ba nan lojman an pa vire l 'nan yon direksyon ki vann san preskripsiyan goch lè yo wè nan ki anba a. Gen yon "O" bag ki nan lojman an, ki dwe fè atansyon pa damaje, koupe, oswa defòme "O" bag la. Kenbe kay la pwòp epi pa pèmèt okenn gravye oswa pousyè jwenn alantou sifas yo sele.

Avèk anpil prekosyon retire katouch an disk soti nan lojman an. Rense patikil yo nan kou deyò a nan katouch la. Devise nan fen chemine a disk jouk disk yo kapab deplase. PA ESEYE DEMONTE DISK KI KOLE! Disk la ta dwe deplase alèz sou ray yo andedan nan katouch nan disk. Dousman rense chemine disk la jouk tout debri yo kite disk la.

PA BWÒSE OSWA FÈ ANYEN KI KA GRAJE SÈVO DISK YO. Si presyon dlo-a wo ki disponib pa kite li vire disk yo. Bondi sa yo ap pote ale Achera ki nan disk yo epi li pral dramatikman rakousi lavi a nan eleman disk ki chè!

Lè disk yo pwòp, resere chemine disk la. PA SERE.

Verifye ke zanno "O" a nan katouch la an plas.

Mete katouch la nan pati anwo a nan kay la jiskaske li plase.

Ratache pòsyon ki pi ba a nan lojman ki filtre a sou bo wotasyon a goch nan menm mouvman ak yon revèy le nou wè li anba a.

Asire w ke fil yo PA fwaye. Foule a nan lojman an ta dwe pran plas fasil epi sèlman lè sa byen li ta dwe kòmanse nenpòt koupl ki pi wo a aplike. Nòmalman ou ta ka byen sere lojman ak men.

Mete filtre nan sèvis yo ankò.